



Baumit StarContact

Преміальна клей-шпаклівна суміш



- Високоадгезійна та високомодульні
- Для застосування в цокольній зоні
- Під темні і насичені кольори оздоблення фасадів

Продукт

Преміальна клей-шпаклівна суміш.

Склад

Суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифікуючими добавками.

Властивості

- Під темні і насичені кольори декоративного оздоблення фасадів
- Для застосування в цокольній зоні
- Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу під облицювання
- Для приkleювання і шпаклювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит, а також плит з екструдованого полістиролу
- Високоадгезійна та високомодульна
- Пластична та зручна у використанні
- Затверділій розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності
- Висока фіксуюча здатність при приkleюванні
- Негорюча
- Екологічно безпечна
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Застосування

Преміальна клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact призначена для влаштування клейових, контактних та армованих гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції Baumit STAR із застосуванням мінераловатних та пінополістирольних плит і в системах теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на основі фасадних теплоізоляційних плит з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP у відповідності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004; придатна для вирівнювання поштукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолокнистою сіткою Baumit StarTex або без армування.

Відповідність матеріалу

Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи ЗК5 і ГІЗ.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/3557 дійсний до 23.02.2027.

Технічні характеристики дійсні за температури $+20 \pm 2$ °C і відносної вологості повітря $55 \pm 5\%$. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватися.

Колір:

сірий з відтінком

Змішування з водою:

~5,3 л/25 кг сухої суміші;

~0,21 л води на 1 кг сухої суміші

Крупність заповнювача:

не більше ніж 0,63 мм (вимоги ДСТУ – не більше ніж 0,8 мм)

Час придатності розчинової суміші:

~140 ±10 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 120 хвилин)

Час коригування:

~20 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 10 хвилин)

Міцність на стиск (через 28 діб):

~6,5 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 4,0 МПа)

Міцність зчеплення з основою з бетону після витримування в повітряно-сухих умовах:

до мінеральних основ: ~1,0 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,5 МПа);

до плит ППС: ~0,11 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,08 МПа);

до плит MB: ~0,023 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,015 МПа)

Морозостійкість:

не менше ніж 75 циклів (вимоги ДСТУ – не менше ніж 75 циклів)

Теплопровідність:

~0,8 Вт/м×К

Рухомість:

відповідає вимогам ДСТУ:

для приkleювання: $4,5 \pm 0,5$ см;

для шпаклювання: $5,5 \pm 0,5$ см

Водопоглинення:

$W = \sim 0,5 \text{ кг}/\text{м}^2 \times \sqrt{\text{год.}}$ (група ГІЗ за ДСТУ Б В.2.7-126)

норма: $W \leq 0,6 \text{ кг}/\text{м}^2 \times \sqrt{\text{год.}}$

Товщина шару:

в системі MW (плити MB):

- клейовий шар – 2-10 мм;

- контактний шар – 1,5-2 мм;

- гідрозахисний шар – 3-5 мм

в системі EPS (плити ППС):

- клейовий шар – 2-10 мм;

- гідрозахисний шар – 3-5 мм

вирівнювання мінеральних основ:

- для вирівнювання основ – 1-5 мм

Усадка розчинової суміші:

~0,3 мм/м (вимоги ДСТУ – не більше ніж 1,5 мм/м)

Коефіцієнт опору паропроникності:

не більше ніж 9 $\text{м}\times\text{год}\times\text{Па}/\text{мг}$ ($\mu = 18$) (вимоги ДСТУ – не більше ніж 10 $\text{м}\times\text{год}\times\text{Па}/\text{мг}$)

Паропроникність:

~0,11 $\text{мг}/\text{м}\times\text{год}\times\text{Па}$ (вимоги ДСТУ: - по мінваті – не менше ніж 0,10 $\text{мг}/\text{м}\times\text{год}\times\text{Па}$; - по пінополістиролу – не менше ніж 0,04 $\text{мг}/\text{м}\times\text{год}\times\text{Па}$)

Температура основи, матеріалу та повітря під час нанесення:

від +5 °C до +30 °C

Орієнтовна витрата сухої суміші:

для пінополістирольних плит:

- приkleювання утеплювача: ~5 $\text{кг}/\text{м}^2$;

- улаштування гідрозахисного шару: ~4 $\text{кг}/\text{м}^2$;

- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 $\text{кг}/\text{м}^2$;

для мінераловатних плит:

- приkleювання утеплювача: ~6 $\text{кг}/\text{м}^2$;

- улаштування контактного шару: ~2 $\text{кг}/\text{м}^2$;

- улаштування гідрозахисного шару: ~4 $\text{кг}/\text{м}^2$;

- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 $\text{кг}/\text{м}^2$

Форма постачання Мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не більше ніж 12 місяців від дати виробництва.

Основа Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо).

Підготовка основи Поверхню основи підготовити у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Слабкі ділянки поверхні й такі, що осипаються, видалити.

При підготовці існуючих фасадних покріттів обробку поверхні проводити піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал, застосовувати пісок розміром 0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних шарів ручним будівельним інструментом.

Для очищення поверхонь від висолів, солі рекомендується змивати у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.6-212-2016 розчином соляної, щавлевої або лимонної кислоти з наступною обробкою розчином гідрооксиду натрію NaOH, – після цього поверхню ретельно ополоснути водою.

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утворення та усунути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробним водним сануючим розчином Baumit FungoFluid.

Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення необхідно розчистити, загрунтувати у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Baumit Grund або Baumit Super-Primer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Baumit.

Виконання робіт

Приготування:

Для зачинення сухої суміші Baumit StarContact застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °C) води, в яку поступово додавати суху суміш під час перемішування міксером або дрилем зі спеціальною насадкою або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводчики розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше ніж 600 обертів на хвилину. Витримати 5 хвилин для „досягнення“ суміші та перемішати її ще раз.

Кількість води для замішування: ~5,3 л на 25 кг сухої суміші Baumit StarContact.

Виконання робіт:

1. Приkleювання теплоізоляційних мінераловатних і полістирольних плит

Залежно від стану утеплюваних поверхонь, а також від типу плит утеплювача розчинову суміш на поверхню плит для їх приkleювання наносити одним із методів: периметрально-маячковим або суцільним. Методи нанесення клейових сумішей на теплоізоляційні плити схематично зображені в технологічних картах Baumit на улаштування систем теплоізоляції.

Периметрально-маячковим методом клейову розчинову суміш наносити в тому разі, коли поверхня стіни має нерівності від 5 до 10 мм і проектом передбачено застосування полістирольних плит. При цьому, площа контакту клейової розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити не менше 60% від площи плити. Враховуючи особливості рівності основи, товщина клейового шару повинна бути від 10 до 20 мм. У випадку застосування теплоізоляційних плит розміром 1000×500 мм, рівномірно по всій плиті розмістити клейову розчинову суміш у вигляді 3-х маячків діаметром не менше 160 мм. Для плит розміром 1200×600 мм, – розміри маячків мають бути не меншими за 190 мм. Крім цього, клейову розчинову суміш слід нанести по периметру плити смугами шириною не менше 50 мм. Смуги повинні мати розриви, щоб при наклеюванні полістирольних плит не утворювались повітряні пробки.

Суцільним методом клейову розчинову суміш наносити, якщо поверхня огорожувальної конструкції рівна, без виступів і западин або розміри яких не перевищують 5 мм, а також при застосуванні, в якості утеплювача, фасадних мінераловатних або ламельних плит. Клейову суміш слід рівномірно розподілити суцільним шаром по всій поверхні плити зубчастим шпателем або теркою з зубцями розміром 10×10 мм. Площа контакту клейової розчинової суміші з теплоізоляційною плитою та основою повинна становити 100% від площи плити.

Увага! Перед розподілом клейової суміші на мінераловатних теплоізоляційних плитах, їх поверхні підлягають попередній обробці шляхом виконання суцільного контактного шару товщиною 1-2 мм. Контактний шар наносити шпателем із рівним лезом способом втирання клейової розчинової суміші у волокна плити.

При утепленні фасадів, теплоізоляційні плити встановлювати знизу до верху із забезпеченням ширини перев'язки плит не менше 200 мм та щільно стикуючи їх одна до одної.

Допускається встановлювати частини теплоізоляційних плит шириною не менше 15 см, але не можна використовувати такі частини плит на краях будівель, а також встановлювати поруч одна з одною. Такі залишки плит дозволяється встановлювати тільки за умови постійного чергування з цілими плитами.

Під час виконання робіт з приkleювання теплоізоляційних плит забезпечити: рівність площини поверхні теплоізоляції; відсутність між плитами теплоізоляції щілин шириною понад 2 мм; відсутність розчину клейової шпаклівки в стиках між плитами теплоізоляції. Щілини шириною понад 2 мм необхідно заповнювати смужками, вирізаними з того ж теплоізоляційного матеріалу, або PU-піною.

Увага! Заповнювати шви між теплоізоляційними плитами розчином категорично заборонено!

Край теплоізоляційних плит на кутах будівлі з'єднуються один з одним почерговою перев'язкою рядів по типу зубчатого зачеплення, щоб край сусідньої плити виступав із-за лицьової сторони приблизно на величину товщини плити.

Не раніше ніж через 24 години після приkleювання теплоізоляційних плит та не раніше ніж через 5 діб після закінчення робіт з підготовки поверхні огорожувальних конструкцій ремонтними сумішами, додатково, для сприймання вітрових навантажень, теплоізоляційні плити закріпiti фасадними таріковими дюбелями.

Тип тарікових фасадних дюбелів, довжина анкерної зони, а також кількість дюбелів на м², примати відповідно до вимог норм ДСТУ Б.В.6-36:2008 та технологічних карт на улаштування фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних систем Baumit.

2. Улаштування гідрозахисного шару по мінераловатним і пінополістирольним плитам

Перед влаштуванням гідрозахисного шару, на всій поверхні закріплених мінераловатних плит слід влаштовувати контактний шар Baumit StarContact товщиною 1-2 мм. Розчинову суміш наносити шпателем із рівним нержавіючим лезом.

Для усунення перепадів між плитами пінополістирольного утеплювача виконати шліфування пінополістирольних плит сталевими шліфувальними терками або наждаковим папером набитого на дерев'яni бруски.

Не раніше ніж через 24 години після нанесення контактного шару по мінераловатним плитам улаштувати гідрозахисний шар Baumit StarContact. Якщо в якості утеплювача застосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін не пізніше 14-ти діб після його закріplення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити підаються шліфуванню вищезазначенним методом для видалення пошкодженого шару від впливу ультрафіолету.

Для влаштування гідрозахисного шару – шар клей-шпаклівної суміші Baumit StarContact товщиною 3-5 мм армувати лугостійкою скловолокнистою сіткою Baumit StarTex таким чином, щоб склосітка знаходилась посередині шару.

Для цього розчинову суміш Baumit StarContact нанести зубчастим шпателем, із зубцями 10×10 мм, на контактний шар мінераловатних плит або безпосередньо на пінополістирольні плити. Цим же шпателем в свіжий шар розчинової суміші занурити лугостійку скловолокнисту сітку Baumit StarTex вертикальними полотнами з напуском 10 см.

Армувальна склосітка Baumit StarTex повинна накриватися шаром розчину не менше 1 мм (в місцях напусків – 0,5 мм, максимальний шар 3 мм). Проступаючу розчинову суміш наскрізь склосітку одразу вирівняти шпателем із рівним лезом таким чином, щоб склосітка не проглядалася.

Загальна товщина контактного (для плит із мінеральної вати) і армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм, у відповідності з вимогами ДСТУ Б.В.6-36:2008.

Штукатурні декоративно-оздоблювальні покріття в системах скріпленої теплоізоляції влаштовувати не раніше ніж через 3 доби після улаштування гідрозахисного шару.

Нанесення фасадних фарб безпосередньо на гідрозахисний шар в якості фінішного оздоблення без попереднього влаштування декоративних штукатурних покріттів не рекомендується.

3. Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact застосовується в системі теплоізоляції цокольних стін Baumit Socel для приkleювання плит із екструдованого полістиролу, а також виконання гідрозахисного шару.

В цокольні частині будівлі, а також на поверхнях, які піддані підвищенню механічному впливу, влаштовується перший гідрозахисний шар, армований панцирною лугостійкою склосіткою Baumit StrongTex, полотнина якої прокладені у стик одне до одного, а другий шар гідрозахисту армується рядовою склосіткою Baumit StarTex із напуском суміжних полотнин не менше 100 мм. Роботи виконуються згідно пункту 1-2 даного розділу.

Для захисту від інтенсивного зволоження, теплоізоляція цокольних конструкцій виконується плитами з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP. Якщо поверхні конструкцій гідроізольовані бітумними матеріалами, то для приkleювання теплоізоляційних плит застосовується двокомпонентна клейова бітумна суміш Baumit BituFix 2K.

4. Клей-шпаклівна суміш StarContact ефективна при вирівнюванні штукатурних покріттів та бетонної поверхні, а також по вже експлуатованих міцних основах.

Для вирівнювання мінеральних поверхонь клейову шпаклівку Baumit StarContact наносити шпателем із нержавіючої сталі шаром до 5 мм. За необхідності шар клейової шпаклівки армувати склосіткою Baumit StarTex. Для подальшого виконання робіт

витримати технологічну перерву не менше ніж 7 діб.

В зоні постійного зволоження поверхню основи обробити обмазувальною полімерцементною гідроізоляційною сумішшю Baumit Protect A1 / Baumit Protect 2K.

Перед нанесенням декоративно-штукатурних сумішей по вирівнюючому або гідрозахисному шару Baumit StarContact нанести шар універсальної ґрунт-фарби Baumit UniPrimer / PremiumPrimer та витримати технологічну перерву – не менше ніж 24 години.

Рекомендації щодо виконання робіт:

Роботи виконувати в сухих умовах, за температури повітря та поверхні основи від +5 °C до +30 °C та відносної вологості повітря не більше ніж 80%.

Загальні вказівки

Вказівки з безпеки:

Суміш Baumit StarContact містить цемент і взаємодіючи з водою спричиняє лужну реакцію, тому під час роботи з нею захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі, – вимити їх водою та звернутися до лікаря.

Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.

Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини.

- Xi: подразнюючий
- R 36: Подразнє очі
- R 38: Подразнє шкіру
- R 43: Можлива чутливість через контакт зі шкірою
- S 2: Не давати дітям
- S 24: Уникати потрапляння в очі
- S 25: Уникати контакту зі шкірою
- S 26: У разі потрапляння в очі рясно вимити їх водою і проконсультуватися з лікарем
- S 28: У разі потрапляння на шкіру одразу вимити її великою кількістю води
- S 37: Застосовувати захисні рукавиці

Загальні вказівки:

Даний технічний паспорт встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватися правил їх виконання та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальності за недотримання технології під час роботи з матеріалом, а також за його використання з метою та за умов, не передбачених даним технічним паспортом.

У разі використання продукту в умовах не передбачених даним технічним паспортом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний паспорт, а також письмово не підтвердженні рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного паспорту всі попередні вважаються недійсними.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.