



Baumit MVR Uni

Штукатурна полегшена суміш на основі білого цементу

Переваги

- Високоадгезійна
- Пластична і зручна у використанні
- На основі білого цементу



Продукт

Штукатурна полегшена суміш на основі білого цементу.

Склад

На основі білого цементу, цементно-вапняна суміш з мінеральними наповнювачами, перлітовим заповнювачем та полімерними добавками.

Властивості

- Універсальна високоадгезійна
- Модифікована полегшена цементно-вапняна з перлітовим заповнювачем
- Для механізованого і ручного нанесення
- На основі білого цементу
- Пластична і зручна у використанні
- Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Застосування

Призначена для механізованого штукатурення стінових конструкцій із газобетонних блоків без попереднього грунтування або нанесення штукатурного набризку, як зовні, так і всередині будівель. Придатна для нанесення вручну, а також для штукатурення щільних мінеральних основ (бетон, ефективні пустотні керамічні блоки типу PoroTherm тощо).

Відповідність матеріалу

Технічні характеристики штукатурної суміші Baumit MVR UNI відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011 групи ЦВ.1.ШТЗ. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/3557 дійсний до 23.02.2027.

Технічні характеристики дійсні за температури $+20 \pm 2$ °C і відносної вологості повітря $55 \pm 5\%$. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватися.

Колір:	білий
Змішування з водою:	~5,3 л води на 25 кг сухої суміші
Крупність заповнювача:	~0,8 мм (вимоги ДСТУ – не більше ніж 1,25 мм)
Час придатності розчинової суміші:	~140 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 60 хвилин)
Міцність на стиск (через 28 діб):	не менше ніж 2,5 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 2,5 МПа)
Міцність на розтяг при згинанні (через 28 діб):	не менше ніж 1,2 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 1,2 МПа)
Теплопровідність:	~0,6 Вт/м×K
Рухомість:	не менше ніж 8 см (вимоги ДСТУ – не менше ніж 8 см)
Водопоглинення:	коэф. $W \leq 0,8$ кг/м ² за 24 години (вимоги ДСТУ – коэф. $W \leq 0,8$ кг/м ² за 24 години)
Максимальна товщина шару за одне нанесення:	25 мм
Мінімальна товщина шару:	зовні будівель: - при фарбуванні фасадів: 15 мм; - при оздобленні декор. штукатурками: 12 мм всередині будівель: - стіни: 10 мм; - стелі: 8 мм
Коефіцієнт опору паропроникності:	$\mu = 15$ (вимоги EN 998-1 $\mu \leq 25$)
Паропроникність:	не менше ніж 0,1 мг/м×год×Па (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,1 мг/м×год×Па)
Температура основи, матеріалу та повітря під час нанесення:	від +5 °C до +30 °C
Орієнтовна витрата сухої суміші:	~12,5 кг/м ² ×10 мм товщини шару (залежить від виду основи, температурних умов, відхилень поверхні від горизонталі / вертикалі, досвіду майстра)

Форма постачання мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1 350 кг

Зберігання В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній заводській непошкодженій упаковці – не більше ніж 12 місяців від дати виробництва.

Гарантія якості Виробник гарантує відповідність вищезазначених характеристик штукатурної суміші Baumit MVR UNI за умови виконання правил транспортування, зберігання і виконання всього комплексу робіт. Якість забезпечується додатковим внутрішнім контролем заводської лабораторії Baumit, незалежно від контролю з боку уповноваженого лабораторного тестування.

Основа Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною витримувати навантаження.

Підготовка основи Поверхню основи підготувати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, а також згідно з технологічною картою Baumit на проведення штукатурних робіт.

Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття тощо). Слабкі ділянки поверхні й такі, що осипаються, видалити.

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвіллю, слід з'ясувати причини її утворення та усунути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробним водним сануючим розчином Baumit FungoFluid.

Усі металеві елементи захистити від корозії за допомогою відповідної антикорозійної ґрунтовки.

Під час виконання робіт всередині приміщень, за дві доби до початку штукатурних робіт і у процесі їх виконання, а також протягом 3-х діб після закінчення робіт, необхідно підтримувати температуру не нижче +5 °C і не вище +30 °C (показники контролюють в приміщеннях, на позначці 0,5 м від рівня підлоги). Відносна вологість повітря всередині приміщень має бути в межах 60-70%.

Перед нанесенням розчинової штукатурної суміші Baumit MVR UNI основу підготувати згідно нижчезазначених рекомендацій та зволожити водою.

1. Поверхні ніздрюватих бетонів

Основи із ніздрюватих бетонів не ґрунтувати і не наносити цементний набризк. Безпосередньо перед нанесенням штукатурної суміші основу зволожити.

2. Щільні слабопоглинаючі поверхні всередині будівель

Всередині будівель, на щільні мінеральні основи, як наприклад, бетонні стіни та стелі, для створення адгезійного шару, нанести вручну ґрунтовку для слабопоглинаючих поверхонь Baumit SuperPrimer і витримати технологічну перерву – не менше ніж 1 година, або механізованим способом нанести штукатурний набризк Baumit Spritz з подальшим витриманням технологічної перерви і постійним зволоженням протягом 3-4 діб.

3. Щільні та міцні основи зовні будівель

Зовні, на стінові конструкції з бетону, одинарної повнотілої або ефективної порожнистої цегли, порожнистих бетонних або шлакопортландцементних блоків та інших мінеральних слабоовологовбирних основ, нанести шар штукатурного набризку Baumit Spritz з подальшим витриманням технологічної перерви і постійним зволоженням протягом 3-4 діб.

Встановлення штукатурних маяків та захисних кутових профілів

Перед початком штукатурних робіт і для їх полегшення, рекомендується встановити штукатурні маяки та захисні кутові профілі на зовнішніх кутах і укосах віконних і дверних прорізів, які закріпити швидкотвердіючою сумішшю Baumit SpeedFix. В місцях примикання стартового штукатурного шару до віконних і дверних рам рекомендується встановити штукатурні примикаючі профілі Baumit.

Виконання робіт

Приготування:

При механізованому способі робіт штукатурну суміш Baumit MVR UNI наносити за допомогою штукатурних станцій, наприклад, m-tec-M3, MAI 4 you, PFT G4, KALETA або інших аналогічних станцій.

Суха суміш завантажується в приймальний бункер штукатурного агрегату і починається водою в кількості, яка забезпечить необхідну консистенцію, – оптимальну для рівномірного розподілення суміші по основі.

Перед запуском штукатурної машини, шланг для подачі готової суміші зволожити зсередини, шляхом попереднього пропускання розчинової суміші Baumit MVR UNI у більш рідкій консистенції. У випадку повторного пуску машини процедуру слід повторити.

При ручному способі виконання робіт, для зачинення полегшеної штукатурної суміші Baumit MVR UNI застосовувати регламентовану кількість чистої прохолодної (від +15 до +20 °C) води. Суху суміш поступово додавати у воду при перемішуванні міксером, або дрилем зі спеціальною насадкою, або змішувачем примусової дії. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудок. Швидкість обертання ручного будівельного міксера повинна становити не більше ніж 600 обертів на хвилину. Кількість води для змішування: ~5,3 л на 25 кг сухої суміші Baumit MVR UNI.

Виконання робіт:

Механізоване нанесення

Оштукатурювання стін форсункою проводять зазвичай зліва направо і зверху вниз, формуючи захватки шириною близько 100 см. Робота проводиться таким чином, щоб слід штукатурного “накиду” переміщувався по нижньому краю смуги вже нанесеного розчину – метод “гусинь”. Кожна наступна захватка наноситься з перекриттям попередньої в 2-3 см.

Ручне нанесення

Під час виконання робіт вручну, приготовлена розчинова суміш Baumit MVR UNI наноситься на підготовлену основу наметом, – будівельним розчиновим ківшем або кельмою.

Вирівнювання та затирання

Нанесену розчинову суміш до початку тужавлення вирівняти по встановленим рейковим маякам металевим правилом або напівтерком для формування суцільного шару. Після цього маяки слід демонтувати, а незаповнені ділянки заповнити розчиновою сумішшю Baumit MVR UNI за допомогою кельми і вирівняти.

Залежно від умов нанесення сформований шар повинен бути товщиною від 8 до 25 мм. Улаштовуючи багатшарове штукатурне покриття товщиною понад 25 мм, кожний наступний шар наносити після початкового тужавлення попереднього, тобто після втрати рухомості розчинової суміші на стіновій поверхні, що забезпечить стійкість до сповзання.

Для отримання рівного та вигладженого покриття, затужавлений штукатурний шар рясно зволожити водою і затерти круговими рухами штукатурною повстяною або жорсткою полістирольною теркою.

Штукатурний шар під облицювання плиткою, а також проміжні шари при багатшаровому нанесенні не затирати.

Армування

Під час улаштування армованого штукатурного шару, необхідно занурити в штукатурний накид, посередині або на відстані від основи в 2/3 товщини штукатурного шару, лугостійку армувальну склосітку Baumit Maschinenputz Armierung (R128) з чарунками 8×7 мм. Склосітку вкладати в штукатурний шар із напуском 100 мм, а в кутах і стиках різнорівних поверхонь – не менше 250 мм.

Штукатурне покриття на стелях не армується.

Догляд за штукатурним покриттям

Поштукатурену поверхню, особливо в спекотну погоду та/або під впливом сонячних променів, захищати від надмірно швидкого висихання шляхом поверхневого зрошення водою протягом 48-72 годин.

Для подальшого виробництва робіт витримати технологічну перерву із розрахунку 10 діб на кожні 10 мм штукатурного шару.

Фарбування та нанесення декоративних покриттів можна проводити не раніше, ніж через 28 діб.

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 “Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей”, а також технологічних карт Baumit.

Рекомендації щодо виконання робіт:

Роботи виконувати в сухих умовах, за температури повітря та поверхні основи від +5 °C до +30 °C та відносної вологості повітря не більше ніж 80%.

При встановленні в приміщеннях опалювальних приладів, забезпечити їх провітрювання. Уникати надмірного нагрівання штукатурного покриття.

Під час виконання зовнішніх робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та атмосферних опадів. З цієї метою, риштування закривати спеціальною сіткою або плівкою, а на рівні карнизу по периметру будівлі влаштовувати тимчасовий захист від атмосферних опадів.

При приготуванні розчинової штукатурної суміші Baumit MVR UNI використовувати тільки чисту воду. Не змішувати з іншими матеріалами.

Загальні вказівки

Вказівки з безпеки:

Штукатурна суміш Baumit MVR UNI містить вапно і цемент, і взаємодіючи з водою спричиняє лужну реакцію, тому під час роботи з нею необхідно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі слід вимити їх водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря.

Під час роботи з матеріалом слід керуватися загальнобудівельними правилами безпеки. Використовувати захисні рукавиці, окуляри та спецодяг.

Загальні вказівки:

Даний технічний паспорт встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватися правил їх виконання та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальності за недотримання технології під час роботи з матеріалом, а також за його використання з метою та за умов, не передбачених даним технічним паспортом.

У разі використання продукту в умовах не передбачених даним технічним паспортом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний паспорт, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного паспорту всі попередні вважаються недійсними.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам, що виконують роботи, базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.